

## Combimagnetron

### Veiligheidsvoorschriften:

- ✓ Dekfels op potjes en bakken nooit volledig afsluiten
- ✓ Eieren in schaal kunt u niet in de magnetron opwarmen
- ✓ Voedingswaren met schil eerst doorboren voor plaatsen in de magnetron
- ✓ Gebruik machine nooit in magnetronstand als machine leeg is
- ✓ Doe nooit metalen voorwerpen in de magnetron, deze gaan vonken en kunnen schade aan de machine aanbrengen.

### Magnetronfunctie

**Gebruik deze functie** om groente, aardappelen, rijst, vis en vlees te koken en op te warmen.



1. Draai de **Funcieknop** in de stand die overeenkomt met de Magnetronfunctie.
2. Stel het magnetronvermogen in door de **Selectieknop magnetronvermogen** in de gewenste stand te zetten (zie hoofdstuk Functiebeschrijving voor meer details over de beschikbare vermogensstanden).
3. Stel de bereidingstijd in door de **Tijdschakelaar** in de gewenste stand te draaien. Voor kortere bereidingstijden dan 2 minuten dient u de tijdschakelaar tot een langere tijd te draaien en vervolgens terug te draaien naar de gewenste tijd.
4. Druk op de **Start/Stop toets**. De oven treedt in werking.

### Ovenfunctie

**Gebruik deze functie** om lasagne, gevogelte, gebakken aardappelen en gegratineerde gerechten te bereiden.



1. Draai de **Funcieknop** in de stand die overeenkomt met de Magnetron + Grillfunctie.
2. Stel het magnetronvermogen in door de **Selectieknop magnetronvermogen** in de gewenste stand te zetten (zie hoofdstuk Functiebeschrijving voor meer details over de beschikbare vermogensstanden).
3. Stel de bereidingstijd in door de **Tijdschakelaar** in de gewenste stand te draaien. Voor kortere bereidingstijden dan 2 minuten dient u de tijdschakelaar tot een langere tijd te draaien en vervolgens terug te draaien naar de gewenste tijd.
4. Druk op de **Start/Stop toets**. De oven treedt in werking.