




Afwasmachine



Bedieningspaneel

1. Aan / Uit toets
2. Uitgestelde Start toets
3. Toets 'halve belading'
4. Controle lampjes 'geselecteerde programma'
5. Controle lampje 'halve belading'
6. Controle lampje 'uitgestelde start'
7. Controle lampjes glansspoelmiddel en zout bijvullen
8. Start/reset toets
9. Programmaknop

Gebruiksaanwijzing

1. Druk op de aan / uit toets
2. Ruim de korven in
3. Voeg vaatwasmiddel toe
4. Stel het juiste programma in en druk de deur dicht.
5. Druk nu op de starttoets. Het programma zal nu starten.